

1. ANWENDUNGSBEREICH

Geschirrspüler

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr durch den heißen Luftschwall oder heißen Wasserdampf beim Öffnen der Tür
- Gefahr durch die eingesetzte Energie bzw. elektrischer Strom



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Die Geschirrspülmaschine darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
- Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten.
- Bei der Befüllung mit Geschirreiniger, die vorgeschriebene Schutzausrüstung benutzen
- Es dürfen keine Betriebsstoffe eingefüllt werden, die nicht vom Maschinenhersteller freigegeben worden sind.
- Benutzen Sie die für Küchenarbeitsplätze vorgeschriebene Schutzausrüstung, sowohl zu Ihrem eigenen Schutz als auch aus hygienischen Gründen.
- Warten Sie nach Beendigung des Spülprogramms, ehe Sie die Tür öffnen.
- Tür langsam öffnen und Wasserdampf vorsichtig abziehen lassen.

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



- Das Gerät bei Störungen sofort abschalten, sichern und die Gemeindeleitung verständigen.
- Reparaturen sind grundsätzlich nur vom Kundendienst durchzuführen.
- Das Gerät umgehend vom Netz nehmen.

5. ERSTE HILFE



- Gemeindeleitung informieren
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in dem Verbandbuch vornehmen
- **Notruf: 112**

6. INSTANDHALTUNG

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- **E- Check** durch eine Elektrofachkraft

Datum:

Unterschrift: