

1. ANWENDUNGSBEREICH

Hochdruckreiniger

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Schwere Verletzungen durch Schneidwirkung des Hochdruckstrahles
- Elektrische Gefährdungen
- Augenverletzungen durch Wasserspritzer und Partikel
- Ggf. Lärmeinwirkung
- Gefahr durch Anschlussleitungen Stolpern / Stürzen



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Beim Betrieb die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Persönliche Schutzausrüstung benutzen, z.B. Stiefel, Hose, Handschuhe, Kopf- und Gesichtsschutz, Gehörschutz bei Bedarf
- Elektrisch betriebene Hochdruckreinigungsgeräte nur über besonderen Speisepunkt anschließen.
- Vor jeder Inbetriebnahme Spritzpistole, Schlauchleitungen und Sicherheitseinrichtungen, z.B. Druck- und Temperaturanzeige, auf augenscheinliche Mängel prüfen. Nur einwandfreie Schlauchleitungen und Spritzeinrichtungen verwenden.
- Kennzeichnung für zulässigen Betriebsüberdruck beachten.
- Schlauchleitungen nicht einklemmen, nicht über scharfe Kanten führen, nicht mit Fahrzeugen überfahren und nicht im Verkehrsweg ablegen.
- Schlingenbildung, Zug- oder Biegebeanspruchung vermeiden.
- Geräte nicht mit der Schlauchleitung ziehen.
- Abzugshebel der Spritzeinrichtung während des Betriebs nicht festsetzen.
- Sicheren Standplatz bei hochgelegenen Arbeiten einnehmen z.B. von Gerüsten.
- Bei Arbeitsunterbrechungen Spritzeinrichtung gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Hochdruckstrahl nie auf Personen richten.



4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen Maschine außer Betrieb nehmen
- Gemeindeleitung verständigen

5. ERSTE HILFE



- Ersthelfer heranziehen und Erste Hilfe leisten
- **Notruf: 112**
- Unfall und Verletzungen in dem Verbandbuch eintragen
- Gemeindeleitung informieren

6. INSTANDHALTUNG

- Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen oder Hersteller durchführen lassen
- Bei Düsenwechsel, vor Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, sowie nach Beendigung der Arbeit Gerät ausschalten, Wasserzufuhr absperren und System drucklos machen, z.B. Abzugshebel der Spritzpistole betätigen.
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Regelmäßige Prüfungen (z.B. elektrisch, mechanisch) durch befähigte Personen.

Datum:

Unterschrift: