

## 1. ANWENDUNGSBEREICH

Freischneider / Motorsensen / Rasentrimmer

## 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen.
- Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug
- Vibrationen, Lärm, Stäube und Abgase
- Elektrische Gefährdung beim Betreiben der Motorsense / Rasentrimmer
- Austretende Öle und Kraftstoffe gefährden die Umwelt



## 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- PSA verwenden (Schuhwerk, Gesichtsschutz, Hand- und Gehörschutz)
- Betrieb nur durch unterwiesene Personen; die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten
- Hindernisse (Steine, Flaschen, Dosen, Äste) aus dem Schnittbereich entfernen
- Elektrische Motorsense / Rasentrimmer nicht bei nasser Witterung einsetzen
- Spritzwasserschutz und Fehlerstromschutzschalter einsetzen
- Kabel und Kabeltrommeln müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein
- Anschlussleitungen durch die Zugentlastung führen
- Ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen und Gegenständen einhalten
- Zum Einschalten von Elektrische Motorsense / Rasentrimmer muss ein nicht feststellbarer Tastschalter vorhanden sein, so wird ein unbeabsichtigtes Anlaufen verhindert. Elektrische Motorsense / Rasentrimmer sollten eine Zweihandschaltung haben, d.h. dass die Sense / der Trimmer beim Loslassen automatisch abschaltet
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden
- Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen!



## 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Schäden oder Störungen Maschine stillsetzen; gegen Wiedereinschalten sichern
- Gemeindeleitung informieren

## 5. ERSTE HILFE



- Ersthelfer hinzuziehen und Erste Hilfe leisten
- Unfall in das Verbandbuch eintragen
- Gemeindeleitung informieren
- **Notruf 112**

## 6. INSTANDHALTUNG

- Schäden nur von fachkundigen Personen beheben lassen
- Geräte regelmäßig nach den Angaben des Herstellers Warten und Instandhalten
- Defekte Elektrogeräte sachgerecht entsorgen (Elektroschrott)

Datum:

Unterschrift: