

1. ANWENDUNGSBEREICH

Waschmaschine

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr durch die eingesetzte Energie elektrischer Strom
- Unsachgemäße Handhabung von Wasch- und Waschhilfsmitteln
- Quetsch-, Scher- und Fangstellen an der Trommel
- Quetschen oder Klemmen der Finger bzw. Hand beim Befüllen der Trommel



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Die Waschmaschine darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden
- Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten
- Es dürfen keine Betriebsstoffe eingefüllt werden, die nicht vom Maschinenhersteller freigegeben sind
- Die Waschmaschine darf nur mit der vorgesehenen Menge an Kleidungsstücken befüllt werden
- Auf Gefährdungen bzgl. des zu verwendeten Waschmittels achten. Beim Umgang mit Wasch- Waschhilfsmitteln Handschuhe tragen (Sicherheitsdatenblatt beachten)
- Nach der Dosierung von Wasch- und Waschhilfsmittel sind die Hände zu waschen und Hautpflegeprodukte zu verwenden
- Gerät vor dem Öffnen stets ausschalten
- Warten Sie nach Beendigung des Schleuderprogramms, ehe Sie die Tür öffnen
- Vor dem Öffnen von Reinigungsklappen (Flusensieb) die Maschine ausschalten

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



- Das Gerät bei Störungen sofort abschalten, sichern und die Gemeindeleitung verständigen.
- Reparaturen sind grundsätzlich nur vom Kundendienst durchzuführen.
- Das Gerät umgehend vom Netz nehmen.

5. ERSTE HILFE



- Gemeindeleitung informieren
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in dem Verbandbuch vornehmen
- **Notruf: 112**

6. INSTANDHALTUNG

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- E- Check durch eine Elektrofachkraft

Datum:

Unterschrift: