

1. ANWENDUNGSBEREICH

Heckenschere

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Verletzungen durch Zweige und Äste
- Schnitt- und Quetschverletzungen bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug
- Verbrennungsgefahr durch heiße Motorteile
- Belastungen durch Lärm, Abgase, Vibrationen, Elektrizität
- Austretende Öle und Kraftstoffe gefährden die Umwelt



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Heckenscheren dürfen nur von unterwiesenen Personen bedient werden
- Bedienungsanleitung des Herstellers beachten
- Vor Arbeitsbeginn, Sicherheits- und Schutzeinrichtungen auf ordnungsgemäßen Zustand und Funktion prüfen
- PSA: Schutzhelm mit Gehör- und Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, enganliegende Kleidung
- Beim Schneiden immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten
- Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen verwenden und nicht rauchen!
- Zum Einschalten von Elektro-Heckenscheren muss ein, nicht feststellbarer, Tastschalter vorhanden sein (Zweihandschaltung), d.h. dass die Heckenschere beim Loslassen automatisch abschaltet
- Elektrische Heckenschere nicht bei nasser Witterung einsetzen
- Spritzwasserschutz und Fehlerstromschutzschalter einsetzen
- Kabel und Kabeltrommeln müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden



4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Schäden oder Störungen, Heckenschere sofort stillsetzen; gegen Wiedereinschalten sichern
- Gemeindeleitung verständigen

5. ERSTE HILFE



- Ersthelfer hinzuziehen und Erste Hilfe leisten
- Unfall und Verletzungen in dem Verbandbuch eintragen
- Gemeindeleitung informieren
- **Notruf 112**

6. INSTANDHALTUNG

- Schäden nur von fachkundigen Personen beheben lassen
- Geräte regelmäßig nach den Angaben des Herstellers warten und Instandhalten

Datum:

Unterschrift: