

1. ANWENDUNGSBEREICH

Rasenmäher Strom- / Akkubetrieben

2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Weggeschleuderte Fremdkörper können Personen verletzen.
- Schnittverletzung bei Kontakt mit dem Schneidwerkzeug
- Vibrationen, Lärm, Stäube
- Fußverletzungen und Abrutschen beim Mähen an Böschungen und Hanglagen
- Elektrische Gefährdung beim Betreiben des Mähers und Laden des Akkus



3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- PSA verwenden (Schuhwerk, Arbeitskleidung, Hand- und Gehörschutz)
- Betrieb nur durch unterwiesene Personen; die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten
- Hindernisse (Steine, Flaschen, Dosen, Äste) aus dem Schnittbereich entfernen
- Elektrische Mäher nicht bei nasser Witterung einsetzen
- Spritzwasserschutz und Fehlerstromschutzschalter einsetzen
- Kabel und Kabeltrommeln müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein
- Anschlussleitungen durch die Zugentlastung führen
- Ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen und Gegenständen einhalten
- Beim Fahren außerhalb des Rasens, Mähwerk stillsetzen
- An Böschungen quer zum Hang mähen
- Zum Einschalten von Elektromähern muss ein nicht feststellbarer Tastschalter vorhanden sein, so wird ein unbeabsichtigtes Anlaufen verhindert. Elektrorasenmäher sollten einen Sicherheitsschaltbügel haben, d.h. dass der Mäher beim Loslassen automatisch abschaltet
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht manipuliert werden

4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Schäden oder Störungen sofort Motor stillsetzen; gegen Wiedereinschalten sichern
- Gemeindeleitung informieren

5. ERSTE HILFE



- Ersthelfer hinzuziehen und Erste Hilfe leisten
- Unfall in dem Verbandbuch eintragen
- Gemeindeleitung verständigen
- **Notruf 112**

6. INSTANDHALTUNG

- Schäden nur von fachkundigen Personen beheben lassen
- Geräte regelmäßig nach den Angaben des Herstellers warten und Instandhalten
- Defekte Akkus sachgerecht entsorgen (Elektroschrott)

Datum:

Unterschrift: