

## 1. ANWENDUNGSBEREICH

### Wäschetrockner

## 2. GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Gefahr durch die eingesetzte Energie elektrischer Strom
- Brandgefahr durch Selbstentzündung von fettverschmutzten Textilien
- Quetsch-, Scher- und Fangstellen an der Trommel
- Quetschen oder Klemmen der Finger bzw. Hand beim Befüllen der Trommel



## 3. SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Der Wäschetrockner darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden
- Die Bedienungsanleitung des Herstellers ist zu beachten
- Ausschließlich zum Trocknen von Textilien verwenden
- Der Wäschetrockner darf nur mit der vorgesehenen Menge an Kleidungsstücken befüllt werden
- Abkühlphase im Trocknerprogramm auf keinen Fall abschalten
- Gerät vor dem Öffnen stets ausschalten
- Getrocknete Wäsche vor dem Stapeln auskühlen lassen
- Niemals die getrocknete Wäsche im warmen oder heißen Zustand lagern
- Auf ranzige und brenzlige Gerüche achten
- Der Wäschetrockner ist nach jeder Benutzung zu reinigen (Flusensieb)
- Vor dem Öffnen von Reinigungsklappen (Flusensieb, Kondenswasserbehälter) den Wäschetrockner ausschalten

## 4. VERHALTEN BEI STÖRUNGEN



- Das Gerät bei Störungen sofort abschalten, sichern und die Gemeindeleitung verständigen.
- Reparaturen sind grundsätzlich nur vom Kundendienst durchzuführen.
- Das Gerät umgehend vom Netz nehmen.

## 5. ERSTE HILFE



- Gemeindeleitung informieren
- Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in dem Verbandbuch vornehmen
- **Notruf: 112**

## 6. INSTANDHALTUNG

- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- E- Check durch eine Elektrofachkraft

Datum:

Unterschrift: